Espirales plásticos

Medida	Tamaño	Profund.	Capacidad Papel 70g/m2	Envase	Colores
7mm	oficio	prof 1	25 hojas	x 50 unid	01 02 11
9mm		prof 1	75 hojas		
12mm		prof 1	90 hojas		
14mm		prof 2	125 hojas		
17mm		prof 2	160 hojas		
20mm		prof 2	175 hojas		
23mm	oficio	prof 2	190 hojas	x 20 unid	
25mm		prof 3	220 hojas		
29mm		prof 3	280 hojas		
33mm		prof 3	300 hojas		
40mm		prof 3	360 hojas		
45mm	oficio	prof 3	430 hojas	x 10 unid	
50mm		prof 3	500 hojas		

El cálculo de rendimiento, es en base a hojas de 70g. SIN TAPAS

Codificación de colores

01: Blanco • 02: Negro • 11: Transparente

ATENCION!

- Lea cuidadosamente este manual, antes de utilizar el equipo
- Ponga el equipo sobre una superficie estable y segura
- No utilice cartones mayores a 0.7mm de espesor, ni trate de perforar más de 6 hojas de 70g. por vez.
- Por ninguna circunstancia abra ó desarme el equipo durante el período de garantía del mismo.
- Haga pruebas con papeles de descarte, ANTES de perforar sus originales
- Nunca fuerce el sistema de perforación. El equipo está garantido por fallas de fabricación, no cubre el mal uso del mismo.

GARANTIA DE 6 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION

(no cubre desgaste por el uso)

RAFER

PERFORADORA ● ENCUADERNADORA para ESPIRALES

espiramatic®

Modelo Personal

Manual del usuario



RAFER

Plastificadoras ● Laminadoras ● Encuadernadoras ● Guillotinas
Cizallas ● Librería Comercial ● Identificación ● Destructoras

ESPIRAMATIC Personal
Listado de partes:



ESPECIFICACIONES

Máximo de perforación:	6 hojas de 70g ó cartón de 0.7mm máx.
Capacidad máxima de encuadernación:	500 hojas de 70g (sin tapas).
Ancho máximo de perforación:	297mm - tamaño A4
Cantidad de perforaciones:	46 punzones de acero
Profundidad de perforación:	variable 2.5, 4.5 y 6.5mm
Diámetro de perforación:	4mm
Paso del equipo:	Espirales plásticos/espirales metálicos
Tamaño:	415x255x115 mm
Peso neto:	5.3 Kg.

RAFER

Cómo operar el equipo:

RAFER

1. Márgenes



Regule la profundidad de perforación, y el control de margen, según el espiral a utilizar y ancho del original.

2. Ajuste




Ajuste el control de margen, para que todas las perforaciones sean iguales

3. Perforación



Inserte las hojas a perforar, hasta el fondo de la boca del equipo.
Baje la palanca y perfore. Luego vuelva la palanca a su posición original

4. Inserte el espiral



Pase el espiral manualmente a través de la encuadernación. Corte y doble las puntas del espiral

5. Mantenimiento



Vacíe periódicamente la bandeja de bocados (parte trasera del equipo)